

# HMOŽDINKY MODERNÍ UPEVŇOVACÍ TECHNIKA

JAN TŮMA

- VÝBĚR PODLE ÚČELU  
A PODKLADU
- MONTÁZNÍ POSTUPY
- PŘÍKLADY

## Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoli neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoli konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.





Copyright © Grada Publishing, a.s.



Copyright © Grada Publishing, a.s.

# *Obsah*

<b>Úvod .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Minimum o hmoždinkách, kotvách a upevnování .....</b>	<b>11</b>
1.1 Jak hmoždinky prakticky zatěžujeme? .....	11
1.2 Tři způsoby upevnění .....	12
1.3 Kolik hmoždinka unese? .....	12
1.4 Co se může stát při přetížení upevnění? .....	14
1.5 Čtyři základní kroky pracovního postupu .....	15
1.6 Pravidla správného vrtání .....	16
1.7 Základní způsoby montáže .....	17
1.7.1 Montáž předsazením .....	17
1.7.2 Montáž prostrčením .....	18
1.7.3 Montáž s odstupem .....	18
1.7.4 Zakotvení rozevřením .....	19
1.7.5 Zakotvení změnou tvaru .....	19
1.7.6 Upevnění lepením .....	19
<b>2. Hmoždinky vybíráme podle účelu a podkladu .....</b>	<b>21</b>
2.1 Hmoždinky do betonu .....	22
2.2 Hmoždinky do cihlových zdí a pórabetonu .....	22
2.3 Hmoždinky do sádrokartonu .....	23
2.4 Hmoždinky do dřevotřísky .....	24
2.5 Upevnovací vzdálenost hmoždinek a kotev, minimální tloušťka stěny .....	24
<b>3. Hmoždinky pro běžnou potřebu .....</b>	<b>27</b>
3.1 Univerzální plastové hmoždinky .....	27
3.2 Tipy a triky pro práci se standardními a univerzálními nylonovými hmoždinkami .....	31

3.3	Nejrozšířenější značky a typy univerzálních hmoždinek na našem trhu .....	33
3.4	Speciální hmoždinky do pórabetonu .....	35
3.5	Speciální hmoždinky do sádrokartonových desek .....	37
3.6	Hmoždinky s metrickými šrouby .....	40
<b>4.</b>	<b>Upevňování rámů hmoždinkami a distančními vruty .....</b>	<b>43</b>
4.1	Univerzální rámové hmoždinky .....	44
4.2	Zatloukací rámové hmoždinky .....	46
4.3	Upevnění rámů a desek s odstupem od zdi .....	49
4.4	Práce s distančními vruty .....	50
<b>5.</b>	<b>Kovové hmoždinky .....</b>	<b>52</b>
5.1	Pérové zatloukací hmoždinky .....	52
5.2	Zarážecí hřebové hmoždinky .....	53
5.3	Samovrtné kovové hmoždinky .....	54
5.4	Kovové rámové hmoždinky .....	55
5.5	Pérové rozevírací hmoždinky .....	56
<b>6.</b>	<b>Hmoždinky pro zavěšování ke stropu .....</b>	<b>59</b>
6.1	Zavěšení ke stropu pomocí rozevíracích hmoždinek ...	59
6.2	Nejrychlejší ukotvení do stropu bez nářadí .....	63
6.3	Stropní hřebíkové hmoždinky .....	63
6.4	Závesové pérové hmoždinky s řemínkem .....	64
<b>7.</b>	<b>Hmoždinky k upevňování izolačních desek a rohoží .....</b>	<b>66</b>
<b>8.</b>	<b>Hmoždinky pro sanitární techniku .....</b>	<b>70</b>
8.1	Zavěšování umyvadel, klozetových mís a urinálů .....	70
8.2	Zavěšení bojlerů, konzol a sanitární techniky na stěny z lehkých materiálů .....	73
8.3	Výmenné upevnění zrcadel .....	75
<b>9.</b>	<b>Ocelové kotvy unesou i velkou zátěž .....</b>	<b>77</b>
9.1	Použití kotev se zadním řezem .....	77

9.2 Rozpínací kotvy .....	79
9.3 Hřebíkové kotvy do stropů .....	81
9.4 Kotvy pro velkou zátěž .....	82
<b>10. Nebojme se chemie! .....</b>	<b>83</b>
10.1 Reakční zarážecí chemické kotvy .....	83
10.2 Injektážní kotvy s punčoškou .....	85
10.3 Vysokoúnosné injektážní kotvy .....	87
10.4 Univerzální plechové injektážní kotvy .....	87
<b>11. Příklady upevnění speciálními hmoždinkami .....</b>	<b>91</b>
11.1 Upevnění štítů schránek, svítidel, okapových svodů a lehkých předmětů na fasády s termoizolačním obkladem .....	91
11.2 Rychlá a přesná montáž schodištních stupňů .....	92
11.3 Bezpečné balkonové zábradlí díky hmoždinkám .....	94
11.4 Kabelové a potrubní přichytka .....	95
<b>12. Užitečné informace o hmoždinkách, kotvách a hmoždinkování .....</b>	<b>97</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>98</b>



# Úvod

S nástupem betonových panelů a lehkých tvárníc v poválečné výstavbě skončila éra staletého způsobu upevňování lehčích i těžších předmětů – obrazů, polic, nástěnných skříní, později i bojlerů – na stěny bytu pomocí skob či vrutů, zarážených do zkosených dřevěných špalíků, které se musely pracně sádrovat do vysekané zdi. Začátkem šedesátých let (u nás nejméně s desetiletým zpožděním za západním světem) se objevily **univerzální plastové hmoždinky**. Patří k nejlepšímu z více jak tisice vynálezů dosud žijícího německého inženýra Artura Fischera.

Hmoždinky jsou vroubkované vložky z nylonu či z jiných plastů, které se zasunou do předvrtnaného otvoru a rozepnou se zašroubováním vrutu, háčku či oka se závitem. Tření vroubkovaného povrchu jejich zdeformovaného „tělíčka“ udrží nečekaně velkou sílu, která by je chtěla vytrhnout. Pracuje se s nimi rychle a čistě. Plastové hmoždinky větších průměrů nebo délek udrží bez problému tahové zatížení stovek kilogramů, rozpínací kovové kotvy dokonce až několika tun, pokud to vydrží betonová stěna, do které se upevňují.

Ještě si na to všichni ani nezvykli, a už vypukla doslova inflace nevšedních typů hmoždinek a kotev, které se udrží ve všech možných i nemožných materiálech, například i v módních (a velmi praktických) sádrokartonových deskách. Už nejde jen o univerzální nylo-



Obr. 1

Profesor Artur Fischer se svou univerzální plastovou hmoždinkou, na kterou získal patent 8. 11. 1958

nové „roubíky“, ale i o „rychlé“ zarážecí hmoždinky, poměrně dlouhé hmoždinky k upevňování rámů a desek, rozpínací závesné plastové i kovové stropní hmoždinky s hákem či okem pro zavěšení lustru nebo sníženého podhledu nebo specializované hmoždinky k montáži koupelnového a kuchyňského zařízení. K řadě výrobků již sami výrobci přibalují vhodný typ univerzálně použitelných hmoždinek s příslušnými vruty

Výběr je bohatý. I v menších železářstvích je najdete pod značkami Fischer, Upat, TOX, Spit, Würth, Heinke, KEW, MEA, aj., i když ne všude umí začátečníkům poradit, k jakému účelu se ten který zázrak moderní upevňovací techniky hodí. Nabídka hmoždinek a kotev pro řemeslníky zahrnuje například rychlé zatloukací kotvy, vysokozátežové kotvy, injektážní a chemické kotvy, držáky izolačních panelů, dokonce i speciální hmoždinky určené k upevňování sanitárních předmětů.

V příručce dáváme přednost spojovacímu materiálu, které může využít začátečník, kutil i žena v domácnosti. Konkrétní návod, jak s hmoždinkami a kotvami pracovat, jaké rozměry vrutu použít a jakým pracovním postupem se řídit, bývá uveden i na balení jednotlivých výrobků. Řemeslníci vybírají hmoždinky z ilustrovaných prospektů a katalogů. Špičkoví výrobci pak poskytují projektantům a montážním pracovníkům odborné porady na telefonních a e-mailových „hot linkách“. Podle jejich tvrzení prý už neexistuje v praxi případ, že by se pro zavěšení nebo upevnění jakéhokoliv předmětu či konstrukce do jakéhokoliv materiálu nenašla vhodná hmoždinka či kotva!


Z hlediska terminologie není přesně definován rozdíl mezi hmoždinou a kotvou, autor proto převzal zvyklost z praxe, kdy se o hmoždince mluví při lehkém upevnění a montáži lehčích předmětů, kdežto pojem kotva je užíván pro veškeré montáže těžkých předmětů.

Začneme samozřejmě tou nejlevnější plastovou hmoždinkou, o které řemeslníci říkají, že je „děvčetem pro všechno“, a která přijde obvykle na pouhou korunu!

# 1. Minimum o hmoždinkách, kotvách a upevňování

## 1.1 Jak hmoždinky prakticky zatěžujeme?

Hmoždinka nebo kotva může být zatěžována třemi odlišnými způsoby: tahem /Z/, stříhem /Q/ nebo kombinací obou sil, jejichž výslednicí je šikmo působící síla /R/ (obr. 2). Pokud ovšem zatížíme delší šroub v místě vzdáleném od stěny, z níž vyčnívá, musíme počítat s působením ohybového momentu. Zatímco projektanti



Nejobvyklejší způsoby zatížení hmoždinek a maximální užitné zatížení, se kterým můžeme prakticky počítat při upevnění malou nylonovou standardní hmoždinkou o  $\varnothing$  6 mm v cihlové zdi či stropu


Obr. 2

a konstruktéři stavebních konstrukcí musí namáhání a bezpečnost hmoždinek a kotev prokázat už v projektové dokumentaci, při domácím použití se stačí spolehnout na zdravý úsudek. U každého způsobu záteže uvádíme na obrázku 2 největší zatížení, s jakým můžeme počítat při použití běžných univerzálních plastových hmoždinek v domácnosti.

## 1.2 Tři způsoby upevnění

Tahu a šikmo působící síle odolává hmoždinka buď **třením**, ke kterému dochází po jejím roztažením ve vyvrstaném otvoru, dále **změnou tvaru**, (tj. deformací tělíčka při utahování vrutu nebo šroubu), nebo **vlepením** do otvoru injekcí chemické malty či lepidla. Zatímco u prvních dvou způsobů upevnění lze hmoždinku zatěžovat ihned po dotažení vrutu nebo zaražení hřebu, lepené chemické a injektážní hmoždinky a kotvy lze zatížit až po určité době, kterou lepidlo potřebuje ke ztvrdnutí.

## 1.3 Kolik hmoždinka unese?



Čím větší pevnost úchytu potřebujeme, tím větší průměr a délku vrutu volíme!

U nejrozšířenějších hmoždinek, které odolávají zatížení třením svého povrchu a tlakem deformovaného tělíčka na stěny vyvrstaného otvoru, je síla, kterou zvládnou, dána zejména zvoleným rozměrem (průměrem a aktivní délkou) hmoždinky a samozřejmě záleží i na průměru a délce šroubu, vrutu či hřebu, který její tělo roztahuje. Síla, kterou hmoždinka unese, výrazně závisí i na druhu, pevnosti a vlastnostech materiálu (podkladu), a také na výběru místa upevnění. U okrajů zdí a desek smíme vrtat otvory pro hmoždinky jen v bezpečném odstupu a do určité hloubky, aby nedošlo k prasknutí či roztržení podkladu nebo k jinému poškození materiálu, po kterém by následovalo vytržení hmoždinky nebo kotvy.


Přehled o tom, s jakým největším užitným zatížením v tahu můžeme počítat u šesti základních typů hmoždinek v různých velikos-

<b>Zatížení</b>	<b>Podklad</b>	<b>Druh hmoždinky</b>	<b>Průměr hmoždinky (mm)</b>
<b>0,1 kN</b>	Duté zdivo	standardní univerzální	4
	Beton, plné zdivo	zatloukací	5
	Lehké stavební materiály (póro-beton)	do pórobetonu	8
<b>0,25 kN</b>	Duté zdivo	dlouhá	6
	Beton, plné zdivo	zatloukací	6
	Lehké stavební materiály (póro-beton)	do pórobetonu	10
<b>0,5 kN</b>	Duté zdivo	dlouhá	12
	Beton, plné zdivo	standardní univerzální	6
	Lehké stavební materiály (póro-beton)	do pórobetonu	12
<b>1 kN</b>	Duté zdivo	chemické kotvy	16
	Beton, plné zdivo	standardní univerzální	10
<b>5 kN</b>	Beton	kovové kotvy	14
<b>10 kN</b>	Beton	kovové kotvy	20

S jakým užitným zatížením v tahu můžeme počítat v základních druzích materiálů při použití hmoždinek a kotev různého druhu a velikosti

**Tab. 1**

tech na čtyřech nejobvyklejších podkladech, podává *tabulka 1*. Nej-větší síla v tahu, které musejí hmoždinky bez vytržení z materiálu nebo bez vlastního přetržení ještě odolat, se v katalozích udává v kilonewtonech (kN), obecně platí, že **1 kN  $\cong$  100 kg**.



**Obr. 3**

Do pevných materiálů vystačí hmoždinky s krátkou upínací zónou (a), do dutých cihel a pěnobetonu je nutné volit hmoždinky s dlouhou upínací zónou (b)

## 1.4 Co se může stát při přetížení upevnění?


Při běžném domácím upevňování předmětů na stěny a stropy není nutno, na rozdíl od profesionálního upevňování konstrukcí, provádět žádné výpočty. Pokud jde ale o těžší předměty nebo konstrukce, kde by vytržení hmoždinky nebo kotvy mohlo ohrozit při jejich pádu zdraví nebo dokonce život člověka, je nutné vycházen z dovoleného **užitného zatížení** v rozsahu, uváděném v katalogu u jednotlivých typů a rozměrů hmoždinek (bývá též uvedeno na obalu hmoždinek a kotev). Užitné zatížení počítá vůči hodnotě zatížení, při které by došlo k vytržení nebo přetržení hmoždinky, případně k vylomení podkladu, **s trojnásobnou bezpečností u kovových kotev** a až s **pětinásobnou bezpečností u hmoždinek z plastů**.

### Čtyři možnosti selhání upevnění.

Překročení maximálního zatížení může způsobit:

1. Vylomení z podkladu, zejména u betonu a zdíva (*obr. 4a*).
2. Prasknutí podkladu, zejména betonu (*obr. 4b*).
3. Vytažení hmoždinky či kotvy (*obr. 4c*).
4. Přetržení hmoždinky nebo kotvy (*obr. 4d*).

Kterékoliv z těchto selhání je obzvlášť nebezpečné při zavěšování těžších předmětů a konstrukcí ke stropům. Z hlediska stavebního dozoru proto předpisy připouštějí na jednu hmoždinku či kotvu při tomto způsobu upevnění užitné zatížení maximálně 0,8 kN.




Možné následky přetížení upevnění hmoždinkou nebo kotvou v betonu: a – vylomení z podkladu; b – prasknutí podkladu; c – vytážení hmoždinky; d – přetržení hmoždinky

**Obr. 4**

## 1.5 Čtyři základní kroky pracovního postupu

Upevnění univerzálními hmoždinkami je pevné a rychlé, pokud správně sladíme čtyři základní kroky pracovního postupu:

1. Vyvrtnutím nebo vysekáním zhotovíme otvor (obr. 5a).
2. Otvor vyčistíme vyfoukáním ústy, proudem vzduchu z chladičích otvorů běžící vrtačky nebo pryžovým balónkem (obr. 5b), můžeme též použít úzký drátěný kartáč (obr. 5c).
3. Do otvora (při montáži prostrčením skrz upevňovaný předmět) hmoždinku zarazíme prstem, palicí nebo kladivem (obr. 5d).
4. Podle druhu spojení vložíme do otvora hmoždinky vrut a jeho šroubováním (obr. 5e) ji rozpínáme nebo jinak deformujeme, aby došlo k bezpečnému upevnění.



**Obr. 5**

Čtyři základní kroky při upevnění standardní nylonovou hmoždinkou do pevného podkladu: a – vyvrtání otvoru; b + c – vyčištění otvoru; d – zaražení hmoždinky; e – zašroubování vrutu

## tip

Do zdí a desek vrtáme zásadně kolmo!

### 1.6 Pravidla správného vrtání

Vrtákem příslušného průměru (shodného s průměrem zvolené hmoždinky) vyvrtáme do materiálu otvor do hloubky přesahující asi o **10 mm** délku hmoždinky.

**Do dřeva**, překližky, dřevotřískových desek a lehkých stavebních hmot vystačíme s obyčejnou vrtačkou a běžným univerzálním vrtákom na dřevo a kovy.

**Do plné cihlové zdi** vrtáme příklepovou vrtačkou tvrdokovovým vrtákom (na špiči bývá označen žlutým lakem).

**Do zdi z dutých cihel nebo tvárnic a do pórobetonu** vrtáme tvrdokovovým vrtákom bez příklepu.

**Do betonové zdi** nebo do kamene se dostaneme jen s pomocí výkonnější příklepové vrtačky a tvrdokovového vrtáku s červeným označením korunky nebo vrtacím kladičem. Nemáme-li příklepovou vrtačku, pomůže nám u menších otvorů do panelů kalený

průbojník, na který tlučeme kladivem a rukou ho po každém úderu pootočíme.

Při vrtání do dutých cihel vypneme příklep, jinak se budou tenké stěny drolit, otvor v nich se příliš zvětší a hmoždinka nebude pevně držet! U dlouhých hmoždinek a kotev přidáme na hloubce vrtání i víc než doporučovaných 10 mm, protože se nám zřejmě nepodaří otvor do hloubky zcela zbavit drti.

**pozor**

Do dutých cihel vrtáme bez příklepu!


## 1.7 Základní způsoby montáže

### 1.7.1 Montáž předsazením

Hlava zaražené hmoždinky je v rovině podkladu – tj. zdi nebo desky. Může, ale nemusí, mít osazení zabraňující jejímu zapadnutí do příliš hlubokého otvoru. Průměr otvoru v upevňovaném dílci bývá menší než průměr díry pro hmoždinku.

Po označení místa, vyvrtání a vyčištění otvoru se hmoždinka zarazí až po rovinu stěny a pak se na ni nasadí a přišroubuje upevňovaný předmět nebo konstrukce. Ty však musí být předem provrtány v místech upevnění, což vyžaduje jednak dvojí vrtání, jednak pracnější orýsování středů upevňovacích otvorů.

Nejjednodušší je proto nejprve si rozmetřit a odpovídajícím vrtákem vyvrtat otvory v dílci, dílec přisadit přesně na stěnu či upevňovaný objekt a jehlou (v praxi vystačíme s hřebíkem) v každém otvoru vyznačit střed vrtání do stěny. To provedeme odpovídajícím vrtákem po sejmoutí dílce, který nám tak posloužil jako šablona. Nevýhodou u delších dílců (obvykle lišt, hranolů, trámků) může být nekontrolovaný posun a nepřesnost vrtání do stěny. Budeme tedy potřebovat pomocníka, který dílec přidrží.




Montáž předsazením

Obr. 6

## 1.7.2 Montáž prostrčením

Někdy je též označovaná jako montáž **průvlečná**. Stavební dílec (například lišta nebo hranol) se provizorně usadí na stěnu a provrtá




Obr. 7

Montáž prostrčením

je průměr montážní díry, je nutné použít patřičně velkou podložku. Totéž platí při použití matice u hmoždinek a kotev s metrickými šrouby. Tento způsob upřednostňují montéři u komplikovaných dílců a konstrukcí při vícenásobném upevňování, tj. například na řadě míst dlouhé lišty či profilu.

## 1.7.3 Montáž s odstupem

Bývá označovaná též jako montáž **distanční**, vyznačuje se tím, že upevňovací bod leží v určité vzdálenosti od upevňovacího



Obr. 8

Montáž s odstupem


podkladu. K této montáži se používají speciální delší hmoždinky, v katalogích uváděné jako „hmoždinky pro upevňování rámů“, u těžších konstrukcí jsou zapotřebí kotvy s velkou připevnovací výškou nebo šroubové svorníky. Odstup od podkladu se v těchto případech volí délkom vyčnívající části hmoždinky, nebo nastavením upevňovacích matic. Je nutné počítat s tím, že zejména plastové hmoždinky jsou při příliš velkém odstupu navíc namáhaný ohybem! Tímto způsobem se v praxi nejčastěji upevňují termoizolační a jiné obkladové panely na fasády objektů.

se jednou operací spolu se stěnou (podkladem). Průměry vrtáku, upevňovacího otvoru i montovaného dílce jsou vzájemně sladěny, hmoždinka nebo kotva se prostrčí zvenčí do upevňovacího otvoru a upevní se roztažením vrutu nebo utažením matice. Pokud hlava vrutu bezpečně nepřesahuje průměr montážní díry, je nutné použít patřičně velkou podložku. Totéž platí při použití matice u hmoždinek a kotev s metrickými šrouby. Tento způsob upřednostňují montéři u komplikovaných dílců a konstrukcí při vícenásobném upevňování, tj. například na řadě míst dlouhé lišty či profilu.

odstup od podkladu. K této montáži se používají speciální delší hmoždinky, v katalogích uváděné jako „hmoždinky pro upevňování rámů“, u těžších konstrukcí jsou zapotřebí kotvy s velkou připevnovací výškou nebo šroubové svorníky. Odstup od podkladu se v těchto případech volí délkom

## **1.7.4 Zakotvení rozevřením**

Na zakotvení rozevřením se používají speciální hmoždinky a kotvy umožňující obvykle zavěšení desek či předmětů do stropů, dutých cihel a tvárníc nebo tenkých dřevěných či sádrokartonových desek. Utahováním vloženého vrutu či šroubu se jejich část zdeformuje nebo sklopí tak, aby byla schopna převzít tahové zatížení.




Zakotvení rozevřením

**Obr. 9**

## **1.7.5 Zakotvení změnou tvaru**

Používají se hmoždinky a kotvy, jejichž konec v podkladu dotahováním vrutu nebo mechanickým zablokováním výrazně zvětší tvar kořene (hmoždinky se „zauzlují“ v dutině tvárnice nebo za zadní stěnu desky, kotva se zajistí zatlučením kolíku s boku apod.).

Předností těchto spojů je, že do podkladu nevnášejí téměř žádné předpětí.




Zakotvení změnou tvaru

**Obr. 10**

## **1.7.6 Upevnění lepením**

Zejména ve stavebnictví se k upevňování těžkých prvků, například sloupů, balkonů, nosníků apod., obvykle do betonových konstrukcí nebo do zdí z tvárnic a dutých cihel, používají lepené nebo tzv. chemické kotvy. Závitovaný svorník kotvy se do podkladu vlepí lepidly na bázi syntetické pryskyřice nebo dvousložkové malty. Montáž



je usnadněna kartušemi s mísicí tryskou, punčoškami s pryskyřiči a tužidlem nebo vytlačovacími pistolemi. Tzv. chemické kotvy nevyvolávají v podkladu vnitřní napětí, protože se nerozpínají.

**Obr. 11**

Upevnění lepením